


















SIGNATURER:

Bilag 4. Princip for indirekte anlæg, enfamiliehus

-  Afspæringsventil
-  Aftap
-  Kontraventil
-  2 vejs motorventil
-  Ventil til brugsvandsregulering
-  Trykudlæg
-  Studs for tilslutning af føler til måler
-  Sikkerhedsventil
-  Skiveventilometer
-  Automatudlifter
-  Pumpe
-  Snavssamler
-  Måler passykke
-  Trykdifferens
-  Føler
-  Manometer
-  Trykexpansionsbeholder

- FVF Fjernvarme, Frenløb
- FVR Fjernvarme, Retur
- VR Varme, Frem
- VR Varme Retur
- BK Brugsvand, Koldt
- BV Brugsvand, Varmt
- AVV Anlæg til varmt brugsvand
- AOV Anlæg til opvarmning

